

CS724KM 4-Port USB KM Switch

A Hardware Review **Rear View Front View** 1 Power Jack 1 Port Selection Pushbuttons 2 Audio Port 3 Serial Port OSB Peripheral Port 4 Audio Port 4 Station Switch 5 Port LEDs 6 PC Ports

B Hardware Installation

1 Plug the USB keyboard and USB mouse into the USB console ports located on the unit's rear panel.

- 2 Plug the main speakers into the console speaker jack located on the unit's front panel. 3 (Optional) Plug your secondary speakers into the console audio port located on the unit's
- rear panel. The front panel's audio port has priority over that on the rear panel 4 Using the cables provided with this package, plug the USB and speaker connectors into their corresponding sockets in the PC Ports section of the switch.

S At the other ends of the cables, plug the USB and speaker connectors into their respective ports on the computers. Be sure the monitors are connected to their respective computers.

(Optional) Plug your USB peripherals into the USB Type A ports located on the unit's front and rear panel

(Optional) Plug the power adapter into the switch's Power Jack and then plug the other end into an AC power source. 8 Power on the computers.

Vue de derrière

B Port série

4 Port audio

6 Ports PC

1 Fiche d'alimentation

9 Port USB clavier / souris

2 Ports pour périphérique USB

Commutateur KM CS724KM 4 Ports USB

Aperçu du matériel

-	-	3	
Vue	de	devant	

1 Boutons poussoirs de sélection de port Port audio 3 Ports pour périphérique USB 4 Commutateur de station **5** LED de port

Installation du matériel

- 1 Branchez un clavier USB et une souris USB sur les ports USB de la console situés sur le panneau arrière de l'appareil.
- 2 Branchez les enceintes principales sur la prise enceintes de la console située sur le panneau avant de l'appareil.
- 3 (Facultatif) Branchez vos enceintes secondaires sur le port audio de la console situés sur le panneau arrière de l'appareil. Le port audio du panneau avant a la priorité sur celui du panneau arrière.
- En utilisant les câbles fournis dans l'emballage, branchez les connecteurs USB et haut-
- parleurs sur les prises correspondantes dans la section Port PC du commutateu S Aux autres extrémités des câbles, branchez les connecteurs USB et haut-parleurs sur les
- connecteurs des ports respectifs des ordinateurs. Assurez-vous que les moniteurs sont raccordés à leurs ordianteurs respectifs.
- 6 (Facultatif) Branchez vos périphériques USB sur les ports USB Type A situés sur les panneaux

Note: The USB bus-powered design allows the switch to get power from the connected computers. It requires connection to at least two computers to get sufficient power

Configuration and Setup

After setting up the hardware you must configure the screen size and monitor layout to allow Boundless Switching to work. Before using Boundless Switching, please turn off mouse acceleration in the operating system. Boundless Switching allows you to move the mouse cursor across the screen of one monitor and onto another to switch the KM operations from one computer to the next. Boundless Switching works by moving the mouse cursor off the screen up, down, right or left – thereby switching ports when the cursor is moved from one screen to the next

Screen Size

écran au suivant.

C\$724KM

Taille d'écran

Set the screen size of each monitor so that the CS724KM knows when the mouse cursor noves from one computer's screen to the next. 1. Use the front panel pushbutton to select the port you want to set up.

- . Invoke hotkey mode by pressing [Num Lock] + [-]
- Press the [L] key.
 In the upper left corner of the display, click the left mouse button and hold it down while you move the cursor to the bottom right corner of the display, and then release. Two beeps will signify the operation was successful.
 Repeat this procedure for each monitor connected to the computers managed by the CS724KM.

Remargue : La conception à alimentation par bus USB permet au commutateur d'être

Après avoir installé le matériel, vous devez configurer la taille de l'écran et la disposition des moniteurs pour permettre à la commutation illimitée de fonctionner. Avant d'utiliser la

Boundless Switching, veuillez désactiver l'accélération de la souris dans le système d'exploitation La commutation illimitée vous permet de déplacer le curseur de la souris à travers l'écran d'un moniteur jusqu'à un autre pour commuter le fonctionnement KM d'un ordinateur au suivant.

La commutation illimitée fonctionne en déplaçant le curseur de la souris hors de l'écran vers le haut, le bas, la droite ou la gauche - la commutation se fait ainsi en déplaçant le curseur d'un

Réglez la taille d'écran de chaque moniteur afin que le CS724KM sache quand le curseur de la

1. Utilisez le bouton-poussoir du panneau avant pour sélectionner le port que vous souhaitez installer.

Appuyez sur la touche [L].
 Appuyez sur la touche [L].
 Dans le coin supérieur gauche de l'affichage, cliquez sur le bouton gauche de la souris et maintenez-le enfoncé tout en déplaçant le curseur jusqu'au coin inférieur droit de l'écran,

e : Si la résolution d'écran change, assurez-vous de répéter la procédure de

configuration ci-dessus (étapes 1 à 4) pour réinitialiser la taille de l'écran.

puis relâchez-le. Deux bips indiquent que l'opération a réussi. 5. Répétez cette procédure pour chaque moniteur connecté aux ordinateurs gérés par le

ordinateurs pour obtenir une alimentation suffisante

Configuration et installation

souris se déplace d'un écran d'ordinateur au suivant

2. Appelez le mode raccourci clavier en appuyant sur [Verr Num] + [-].

alimenté par les ordinateurs reliés. Il requiert une connexion à au moins deux

Note: If the screen resolution changes, make sure to repeat the above configuration procedure (step 1 to 4) to reset the screen size

G Monitor Layout

Set the physical layout of the monitors so that the CS724KM knows which computer to switch to when the mouse cursor moves off the screen right, left, up or down. To set the layout, do the following

 Invoke hotkey mode by pressing [Num Lock] + [-].
 Enter the monitor layout parameters using the following hotkeys (Refer to the drawings) shown above)

Parameter	Row	Monitor	No Monitor
Р	A	1, 2, 3, 4	0
	В	1, 2, 3, 4	
	C	1, 2, 3, 4	
	D	1, 2, 3, 4	1

Formula: Parameter + Row A + Monitor(s) + Row B + Monitor(s). Note: By entering the monitor layout parameters, you can move the mouse cursor across any border (up, down, left, right or diagonal) to switch computers.

Hotkey Setting Mode

All hotkey operations to configure settings begin by invoking Hotkey Setting Mode (HSM) and then entering the hotkey. To invoke hotkey setting mode, do the following:

3. Release the Num Lock key: [Num Lock] + [-]

HSM Summary Table				
Com	bination	Function		
	[H]	Toggles between the default ([Num Lock] [-]) and alternate ([Ctrl] [F12]) HSM invocation keys.		
	[L]	Starts screen size configuration mode.		
	[N]	Enables and disables keyboard emulation.		
[Num Lock]	[P]	Starts monitor layout configuration mode (Refer to the Monitor Layout section).		
	[F1]	Sets SPC mode so the keyboard/mouse works under a special OS as a standard (104 key) keyboard/mouse.		
	[F2]	Activates Mac keyboard mapping.		
	[F3]	Activates Sun keyboard mapping.		
	[F10]	Enables and disables Windows keyboard emulation.		
	[R] [Enter]	Resets hotkeys to the default setting.		
	[u] [p] [g] [r] [a] [d] [e] [Enter]	Invokes Firmware Upgrade Mode.		

C Disposition des moniteurs

Réglez la disposition physique des moniteurs afin que le CS724KM sache sur quel ordinateur commuter lorsque le curseur de la souris sort de l'écran vers la droite, la gauche, le haut ou le bas. Pour définir la disposition, procédez comme suit :

. Appelez le mode raccourci clavier en appuyant sur [Verr Num] + [-].

Entrez les paramètres de disposition des moniteurs à l'aide des touches de raccourcis suivantes (reportez-vous aux schémas ci-dessus) ;

santantes (reportez rous dax senemas el dessas) :			
Paramètre	Rangée	Moniteur	Aucun moniteur
Ρ	A	1, 2, 3, 4	
	В	1, 2, 3, 4	
	C	1, 2, 3, 4	
	D	1, 2, 3, 4	

Formule : Paramètre + Rangée A + Moniteur(s) + Rangée B + Moniteur(s)... Remarque : En entrant les paramètres de disposition des moniteurs, vous pouvez déplacer le curseur de la souris à travers n'importe quelle bordure (haut, bas, gauche, droite ou diagonale) pour commuter les ordinateurs.

Mode de réglage des touches de raccourcis

Pour configurer les paramètres d'utilisation de tous les raccourcis, commencez par appeler le mode de réglage des raccourcis (HSM) puis entrez la touche de raccourci. Pour invoquer le mode de configuration des raccourcis, effectuez ce qui suit :

I. Maintenez enfoncée la touche Verr Num; 2. Appuyez et relâchez la touche moins;

Relâchez la touche Verr Num; [Verr Num] + [-]

Tableau récapitulatif HSM

Combinaison		Fonction		
	[H]	Bascule entre les touches d'invocation HSM ([Verr Num] [-]) et ([Ctrl] [F12]) en alternative.		
	[L]	Démarre le mode de configuration de la taille des écrans.		
	[N]	Activez et désactive l'émulation du clavier.		
rr Num]	[P]	Démarre le mode de configuration de la disposition des écrans (Reportez-vous à la section Disposition des noniteurs).		
	[F1]	Règle le mode SPC de sorte que le clavier / la souris fonctionnent sous un système d'exploitation spécial comme un clavier (104 touches) / une souris standard.		
	[F2]	Active le mappage de clavier Mac.		
	[F3]	Active le mappage de clavier Sun.		
	[F10]	Activez et désactive l'émulation du clavier Windows.		
	[R] [Entrée]	Réinitialise les raccourcis à leurs réglages par défaut.		
	[Mise à niveau] [Entrée]	Appelle le mode de mise à niveau du firmware.		

. Hold down the Num Lock key: 2. Press and release the minus key; 4. Key in the HSM hotkey.

supply. 2 USB Peripheral Port **S** USB Keyboard / Mouse Ports

ant et arrière de l'appareil. (Facultatif) Branchez l'adaptateur secteur sur la prise d'alimentation du commutateur, puis

branchez l'autre extrémité sur une source de courant CA.

8 Allumez les ordinateurs.

4-Port-USB-KM-Switch CS724KM

A Hardwareübersicht

Ansicht von vorne	Ansicht von hinten
1 Anschlussauswahltasten	1 Netzanschluss
2 Audioanschluss	2 USB-Peripherie-Anschluss
3 USB-Peripherie-Anschluss	3 Serieller Anschluss
4 Stationsschalter	Audioanschluss
5 Anschluss-LEDs	5 USB-Tastatur- / -Mausanschluss
	6 PC-Anschlüsse

B Hardwareinstallation

1 Schließen Sie USB-Tastatur und USB-Maus an den USB-Konsolenanschlüssen an der Rückblende des Gerätes an.

2 Schließen Sie die Hauptlautsprecher am Konsolenlautsprecheranschluss an der Frontblende des Gerätes an.

- 3 (Optional) Schließen Sie Ihre sekundären Lautsprecher an den Konsolen-Audioanschlüssen an der Rückblende des Gerätes an. Der Audioanschluss an der Frontblende hat Vorrang vol dem an der Rückblende.
- 4 Verbinden Sie USB- und Lautsprecheranschlüsse über die mitgelieferten Kabel mit den
- entsprechenden Anschlüssen im PC-Anschlussbereich des Switch. S Schließen Sie am anderen Ende der Kabel die USB- und Lautsprecheranschlüsse an ihre
- entsprechenden Anschlüsse an den Computern an. Achten Sie darauf, dass die Monitore mit ihren entsprechenden Computern verbunden sind.
- 6 (Optional) Schließen Sie Ihre USB-Peripherie an den USB-Type-A-Anschlüssen an der Frontnd Rückblende des Gerätes an.
- (Optional) Schließen Sie das Netzteil an den Netzanschluss des Switch an und verbinden Sie das andere Ende mit einer Steckdose. 8 Schalten Sie die Computer ein.

Conmutador KM USB CS724KM de 4 puertos

A Revisión de hardware

Vista frontal	Vista posterior	
 Pulsadores de selección de puerto 	1 Conector de alimentación	
2 Puerto de audio	2 Puerto periférico USB	
3 Puerto periférico USB	3 Puerto serie	
4 Interruptor de estación	4 Puerto de audio	
5 LEDs de puerto	5 Teclado USB/puerto de ratón	
	6 Puertos de PC	

B Instalación de hardware

1 Enchufe el teclado USB y el ratón USB en los puertos de la consola USB ubicados en el panel posterior de la unidad.

- 2 Enchufe los altavoces principales en el conector de altavoz de la consola ubicado en el panel frontal de la unidad.
- (Opcional) Conecte los altavoces secundarios al puerto de audio de la consola ubicado en el panel posterior de la unidad. El puerto de audio del panel frontal tiene prioridad sobre el del panel posterior.
- 4 Utilizando los cables suministrados con este paquete, enchufe los conectores USB y
- altavoces en sus tomas correspondientes en la sección de puertos de PC del interruptor. S En los otros extremos de los cables, enchufe los conectores USB y de altavoz a sus
- respectivos puertos en los PCs. Asegúrese de que los monitores estén conectados a sus respectivos PCs.
- 6 (Opcional) Enchufe sus periféricos USB a los puertos USB tipo A ubicados en el panel frontal y posterior de la unidad.
- (Opcional) Enchufe el adaptador de alimentación en el conector de alimentación del conmutador y luego enchufe el otro extremo a una fuente de alimentación de CA. 8 Encienda los PCs.

Switch KM USB a 4 porte CS724KM

Descrizione hardware

Vista anteriore	Vista posteriore
 Pulsanti di selezione porta 	1 Connettore di alimentazione
2 Porta audio	2 Porte periferica USB
Orte periferica USB	3 Porta seriale
4 Switch stazione	4 Porta audio
LED porta	5 Porta tastiera/mouse USB
	6 Porte PC

B Installazione dell'hardware

1 Collegare la tastiera USB ed il mouse USB alle porte console USB sul pannello posteriore dell'unità.

- 2 Collegare gli altoparlanti principali al connettore dell'altoparlante della console sul pannello frontale dell'unità.
- (Opzionale) Collegare gli altoparlanti secondi nella porta audio della console sul pannello posteriore dell'unità. La porta audio del pannello frontale ha la priorità sul pannello posteriore
- 4 Utilizzando i cavi forniti in dotazione, collegare i connettori USB ed altoparlanti ai rispettivi connettori della sezione porte PC dello switch.
- 5 All'altra estremità dei cavi, collegare i connettori USB ed altoparlanti alle rispettive porte
- del computer. Assicurarsi che i monitor siano collegati ai rispettivi computer 6 (Opzionale) Collegare le periferiche USB nelle porte USB Tipo A sui pannelli frontale e
- posteriore dell'unità. (Opzionale) Collegare l'adattatore di corrente al connettore di alimentazione dello
- switch e collegare l'altra estremità alla presa di corrente CA.
- 8 Accendere i computer.

Hinweis: Das USB-Bus-Stromversorgungsdesign ermöglicht dem Switch die Stromversorgung über die angeschlossenen Computer. Zur ausreichenden Stromversorgung müssen mindestens zwei Computer angeschlossen werden.

Konfiguration und Einrichtung

Nach Einrichtung der Hardware müssen Sie Bildschirmgröße und Monitorlayout konfigurieren, damit die uneingeschränkte Umschaltung funktioniert. Bevor Sie Boundless Switching nutzen, schalten Sie bitte die Mausbeschleunigung im Betriebssystem aus. Durch uneingeschränkte Umschaltung können Sie den Mauszeiger über den Bildschirmrand eines Monitors hinaus zu einem anderen Monitor bewegen, um die KM-Bedienung von einem Computer zum nächsten zu wechseln. Uneingeschränkte Umschaltung funktioniert, indem Sie den Mauszeiger oben, unten, rechts oder links über den Bildschirmrand hinaus bewegen – dadurch werden bei Bewegung von einem Bildschirm zum nächsten die Anschlüsse gewechselt.

Bildschirmgröße

suministro de energía

Tamaño de la pantalla

pantalla a la siguiente

resione la tecla [L].

S724KM.

Configuración e instalación

Stellen Sie die Bildschirmgröße jedes Monitors so ein, dass CS724KM weiß, wann sich der Mauszeiger von einem Computerbildschirm zum nächsten bewegt. 1. Wählen Sie über die Drucktaste an der Frontblende den Anschluss, den Sie einrichten

- möchten. 2. Aktivieren Sie den Tastenkombinationseinstellungsmodus, indem Sie [Num Lock] + [-]
- drücken. 3. Drücken Sie [L].
- 4. Klicken Sie mit der linken Maustaste in die Ecke oben links am Display und halten Sie die Taste gedrückt, während Sie den Zeiger in die Ecke ober links am Display bewegen und dann loslassen. Zwei Signaltöne weisen darauf hin, dass der Vorgang erfolgreich war. Wiederholen Sie dieses Verfahren bei jedem Monitor, der mit den über CS472KM verwalteten Computern verbunden ist.
 Hinweis: Wenn sich die Bildschirmauflösung ändert, achten Sie darauf, die obige

Konfiguration (Schritt 1 bis 4) zur erneuten Einstellung der Bildschirmgröße zu wiederholen.

Nota: El diseño alimentado por bus USB permite que el conmutador reciba alimentación de

Después de configurar el hardware, debe configurar el tamaño de la pantalla y el diseño del monitor para permitir que la conmutación sin límites funcione. Antes de utilizar Boundless Switching, desactive la aceleración del ratón en el sistema operativo. La conmutación sin

límites le permite mover el cursor del ratón a través de la pantalla de un monitor y hacia otro para cambiar las operaciones del KM de un PC al siguiente. La conmutación sin límites funciona moviendo el cursor del ratón fuera de la pantalla hacia arriba, hacia abajo, hacia

la derecha o hacia la izquierda, cambiando los puertos cuando el cursor se mueve de una

Establezca el tamaño de pantalla de cada monitor para que el CS724KM sepa cuándo se mueve el cursor del ratón de la pantalla de un PC al siguiente. 1. Utilice el pulsador del panel frontal para seleccionar el puerto que desea configurar.

En la esquina superior izquierda de la pantalla, haga clic con el botón izquierdo del ratón,

manténgalo presionado mientras mueve el cursor hacia la esquina inferior derecha de la pantalla y luego suéltelo. Dos pitidos significarán que la operación fue exitosa. 5. Repetir este procedimiento para cada monitor conectado a los PCs gestionados por el

configuración anterior (pasos 1 a 4) para restablecer el tamaño de la pantalla.

Nota: Si la resolución de la pantalla cambia, asegúrese de repetir el procedimiento de

Invoque el modo de tecla rápida presionando [Bloq Num] + [-]

los PCs conectados. Requiere conexión con al menos dos PCs para obtener suficiente

Entrez la touche HSM.

G Monitorlayout

Stellen Sie das physische Layout der Monitore so ein, dass CS724KM weiß, zu welchem Computer gewechselt wird, denn der Mauszeiger rechts, links, oben oder unten über den Bildschirmrand hinaus bewegt wird. Gehen Sie zur Einrichtung des Layouts wie folgt vor: 1. Aktivieren Sie den Tastenkombinationseinstellungsmodus, indem Sie [Num-Taste] + [-] drücken.

2. Geben Sie über folgende Tastenkombinationen die Monitorlavoutparameter ein (siehe obige Abbildungen):

Parameter	Zeile	Monitor	Kein Monitor
	A	1, 2, 3, 4	
	В	1, 2, 3, 4	
P P	C	1, 2, 3, 4	
	D	1, 2, 3, 4	1

Gleichung: Parameter + Zeile A + Monitor(e) + Zeile B + Monitor(e)... Hinweis: Durch Eingabe der Monitorlayoutparameter können Sie den Mauszeiger zum

Umschalten zwischen Computern über einen Bildschirmrand (oben, unten, links, rechts oder diagonal) hinweg bewegen.

Tastenkombinationseinstellungsmodus

Alle Tastenkombinationen zur Konfiguration von Einstellungen beginnen durch Aktivierung des Tastenkombinationseinstellungsmodus (HSM) und Eingabe der Tastenkombination. Gehen Sie zum Aufrufen des Tastenkombinationseinstellungsmodus wie folgt vor: . Halten Sie die Num-Taste gedrückt. . Drücken Sie kurz die Minus-Taste. 3. Lassen Sie die Num-Taste los: [Num-Taste] + [-]

Establezca el diseño físico de los monitores para que el CS724KM sepa a qué PC cambiar cuando el cursor del ratón se mueve fuera de la pantalla hacia la derecha, izquierda, arriba

o abajo. Para establecer el diseño, haga lo siguiente: 1. Invoque el modo de tecla rápida presionando [Bloq Num] + [-]. 2. Introduzca los parámetros de diseño del monitor usando las siguientes teclas rápidas

Nota: Al introducir los parámetros de diseño del monitor, puede mover el cursor del ratón a través de cualquier borde (arriba, abajo, izquierda, derecha o diagonal) para

Todas las operaciones de teclas de acceso rápido para configurar los ajustes comienzan

de acceso directo. Para invocar el modo de configuración de teclas rápidas, haga lo

invocando el modo de configuración de teclas rápidas (HSM) y luego ingresando la tecla

Monitor

1, 2, 3, 4

1, 2, 3, 4

1, 2, 3, 4

1, 2, 3, 4

4. Geben Sie die HSM-Tastenkombination ein

(consulte los dibujos que se muestran arriba)

Modo de configuración de teclas rápidas

1. Mantenga presionada la tecla Blog Num;

4. Pulse la tecla de acceso rápido de HSM.

. Suelta la tecla Bloq Num: [Bloq Num] + [-]

2. Presione y suelte la tecla menos;

Fila

Α

D

Fórmula: Parámetro + Fila A + Monitor(es) + Fila B + Monitor(es)

C Diseño del monitor

Parámetro

Ρ

cambiar de PC

siguiente:

Sin monitor

0

Tabla resumen HSM

Combinación		Función	
	[H]	Alterna entre las teclas de invocación del HSM predeterminadas ([Bloq Num] [-]) y alternativas ([Ctrl] [F12]).	
	[L]	Inicia el modo de configuración del tamaño de pantalla.	
	[N]	Activa y desactiva la emulación del teclado.	
	[P]	Inicia el modo de configuración del diseño del monitor (consulte la sección diseño del monitor).	
[Bloq Num] [-]	[F1]	Establece el modo SPC para que el teclado/ratón funcione con un sistema operativo especial como teclado/ratón estándar (104 teclas).	
	[F2]	Activa la asignación de teclado Mac.	
	[F3]	Activa la asignación de teclado Sun.	
	[F10]	Habilita y deshabilita la emulación del teclado Windows.	
	[R] [Entrar]	Restablece las teclas rápidas a la configuración predeterminada.	
	[u] [p] [g] [r] [a] [d] [e] [Entrar]	Invoca el modo de actualización de firmware.	

Nota: Il design alimentato da bus USB consente di alimentare lo switch dai computer collegati. Per ottenere una sufficiente alimentazione, è necessario il collegamento ad almeno due computer.

Configurazione e impostazione

Dopo aver impostato l'hardware, è necessario configurare le dimensioni dello schermo e il layoutdel monitor per consentire il funzionamento della commutazione illimitata. Prima di utilizzare Boundless Switching, disattivare l'accelerazione mouse nel sistema operativo. La commutazione illimitata consente di spostare il cursore del mouse sullo schermo di un monitor e su un altro per commutare le operazioni KM da un computer a quello successivo. La commutazione illimitata funziona spostando il cursore del mouse fuori dallo schermo in alto, in basso, a destra o a sinistra, commutando così le porte quando il cursore viene spostato da uno schermo all'altro

Dimensioni dello schermo

Impostare le dimensioni dello schermo di ogni monitor in modo che il CS724KM riconosca quando il cursore del mouse passa dallo schermo di un computer a quello successivo 2. Richiamare la modalità Tasto di scelta rapida premendo [Bloc Num] + [-]. Premere il tasto [L].

- 4. Nell'angolo superiore sinistro del display, fare clic sul tasto sinistro del mouse e tenere premuto mentre si sposta il cursore nell'angolo in basso a destra del display, quindi rilasciare. Due segnali acustici indicano che l'operazione è riuscita. Ripetere questa procedura per ogni monitor collegato ai computer gestiti da CS724KM.
- Nota: Se la risoluzione dello schermo cambia, assicurarsi di ripetere la procedura di
- configurazione precedente (fase da 1 a 4) per ripristinare le dimensioni dello

C Layout del monitor

Impostare il layout fisico dei monitor in modo che il CS724KM riconosca il computer a cui passare quando il cursore del mouse si sposta fuori dallo schermo a destra, a sinistra, in alto o in basso. Per impostare il layout, agire come segue: 1. Richiamare la modalità Tasto di scelta rapida premendo [Bloc Num] + [-].

2. Immettere i parametri di layout del monitor utilizzando i seguenti tasti di scelta rapida

(fare riferimento ai disegni mostrati in precedenza):				
Parametro	Riga	Monitor	Nessun monitor	
	A	1, 2, 3, 4		

	~	1, 2, 3, 4	
Р	В	1, 2, 3, 4	0
	С	1, 2, 3, 4	0
	D	1, 2, 3, 4	

Formula: Parametro + Riga A + Monitor + Riga B + Monitor

Nota: Immettendo i parametri di layout del monitor, è possibile spostare il cursore del mouse sui bordi (in alto, in basso, a sinistra, a destra o in diagonale) per cambiare computer.

Modalità di impostazione del tasto di scelta rapida

Tuttele operazioni del tasto di scelta rapida per configurare le impostazioni iniziano richiamando la modalità di impostazione del tasto di scelta rapida (HSM), quindi immettendo il tasto di scelta rapida. Per richiamare la modalità di impostazione del tasto

- di scelta rapida, agire come segue: 1. Tenere premuto il tasto Bloc Num;
- 2. Premere e rllasciare il tasto meno;
- . Rilasciare il tasto Bloc Num: [Bloc Num] + [-]
- 4. Immettere il tasto di scelta rapida HSM

Tabella modalità HSM

Combinazione		Funzione
	[H]	Passa tra i tasti di richiamo HSM predefiniti ([Bloc Num] [-]) e alternati ([Ctrl] [F12]).
	[L]	Avvia la modalità di configurazione delle dimensioni dello schermo.
	[N]	Abilita e disabilita l'emulazione della tastiera.
oc Num]	[P]	Avvia la modalità di configurazione del layout del monitor (Fare riferimento alla sezione Layout del monitor).
	[F1]	Imposta la modalità SPC in modo che la tastiera/il mouse funzionino con un sistema speciale come tastiera/mouse standard (104 tasti).
	[F2]	Attiva la mappatura tastiera Mac.
	[F3]	Attiva la mappatura tastiera Sun.
	[F10]	Abilita e disabilita l'emulazione della tastiera di Windows.
	[R] [Invio]	Ripristina le impostazioni predefinite dei tasti di scelta rapida.
	[u] [p] [g] [r] [a] [d] [e] [Invio]	Richiama la modalità Aggiornamento firmware.

HSM-Übersichtstabelle Kombination Funktion Wechselt zwischen der standardmäßigen ([Num-Taste] [-]) und alternativen ([Strg] [F12]) Tastenkombination zu [H] ISM-Aktivierung. Startet den Modus zur Konfiguration der IL1 Bildschirmgröße. [N] Aktiviert und deaktiviert die Tastaturemulation. Startet den Modus zur Konfiguration des Monitorlayouts [P] (siehe Abschnitt Monitorlayout). [Num-Taste] Stellt den SPC-Modus so ein, dass die Tastatur/ Maus unter einem bestimmten Betriebssystem als Standardtastatur/-maus (104 Tasten) funktioniert. [F2] Aktiviert die Mac-Tastaturabbildung. [F3] Aktiviert die Sun-Tastaturabbildung [F10] Aktiviert und deaktiviert die Windows-Tastenemulation. Setzt die Tastenkombinationen auf die [R] [Eingabe] Standardeinstellungen zurück. [Aktualisieren] Ruft den Modus zur Firmware-Aktualisierung auf [Eingabe]

www.aten.con

CS724KM 4-портовый KM-коммутатор USB сигналов

Обзор аппаратного обеспечения			
Вид спереди	Вид сзади		
(1) Клавиши выбора порта	Разъём питания		
 Аудиопорт USB порт для подключения	 2 USB порт для подключения		
периферийных устройств	периферийных устройств 3 Последовательные порты		
Фереключатель станцийИндикаторы портов	 Аудиопорт Аудиопорт Порты USB клавиатуры/ мыши Порты ПК 		

Э Установка аппаратного обеспечения

1 Подключите USB клавиатуру и мышь к USB портам консоли на задней панели устройства. Э Подключите главные динамики к соответствующим разъемам на передней панели

- устройства. 3 (Опция) Подключите дополнительные динамики к аудиопорту консоли на задней
- санали устройства. Аудиопорт на передней панели имеет приоритет по сравнению с аудиопортом на задней панели.
- О подключите разъемы USB и динамика прилагаемых кабелей к соответствующим розеткам в отделе ПК портов коммутатора. Э другие концы кабелей, подключенных к разъемам USB и динамика, подсоедините
- к соответствующим портам на компьютере. Проверьте подключение мониторов к
- 6 (Опция) Подключите периферийные USB-устройства к портам USB тип А на
- передней и задней панели устройства. (Опция) Подключите адаптер питания к разъему питания коммутатора, а другой его конец к источнику питания переменного тока.

Включите питание компьютеров.

CS724KM 4-портовий перемикач USB KM

🚯 Огляд апаратного забезпечення		
Вигляд спереду	Вигляд ззаду	
 Апаратні кнопки вибору порту 	1 Гніздо живлення	
2 Порт аудіо	2 Периферійний порт USB	
3 Периферійний порт USB	3 Серійний порт	
4 Перемикач станції	Порт аудіо	
5 Світлодіодні індикатори порту	Б Порти USB-клавіатури/Миші	
	Порти ПК	

• Інсталяція апаратного забезпечення

1 Підключіть клавіатуру і мишу USB до портів консолі USB на задній панелі

- пристрою
- 2 Підключіть головні динаміки до гнізда динаміка консолі на передній панелі пристрою
- 3 (Додатково) Підключіть другорядні динаміки до порту аудіо консолі на задній панелі пристрою. Порт аудіо на передній панелі має пріоритет над портами на задній панелі
- 4 За допомогою кабелів з комплекту підключіть сполучувачі USB і динаміка до відповідних гнізд у секції портів ПК перемикача.
- 5 Іншими кінцями кабелів підключіть сполучувачі USB і динаміка до відповідних портів на комп'ютері. Переконайтеся, що монітори підключені до відповідних комп'ютерів
- 6 (Додатково) Підключіть периферійні пристрої USB до гнізд USB Типу А на передній га задній панелі пристрою.
- 7 (Додатково) Підключіть адаптер живлення до перемикача гнізда живлення, а потім підключіть інший його кінець до джерела живлення змінного струму.

Comutador KM USB de 4 portas CS724KM

A Vista do hardware

Vista frontal	Vista posterior
1 Botões de seleção de porta	 Tomada de alimentação
2 Porta de áudio	Porta de periféricos USB
B Porta de periféricos USB	Orta de série
4 Comutador de estação	4 Porta de áudio
5 LED das portas	5 Portas para teclado / rato USB
	6 Portas para PC

B Instalação do hardware

- Ligue o teclado e rato USB às portas de consola USB no painel traseiro da unidade.
 Ligue os altifalantes principais à tomada para altifalantes da consola no painel frontal da inidade
- (Opcional) Ligue os seus altifalantes secundários à porta de áudio da consola no painel traseiro da unidade. A porta de áudio do painel frontal tem prioridade sobre a porta do
- painel traseiro (a) Utilizando os cabos fornecidos na embalagem, ligue os conectores USB e dos altifalantes às respetivas tomadas na secção de portas de PC do comutador.
- S Na outra extremidade dos cabos, ligue os conectores USB e dos altifalantes às respetivas portas dos computadores. Certifique-se de que os monitores estão ligados aos respetivos
- computadores. 6 (Opcional) Ligue os seus periféricos USB às portas USB Tipo A nos painéis frontal e traseiro
- da unidade Opcional) Lique o transformador à tomada de alimentação do comutador e, em seguida,
- igue a outra extremidade a uma tomada elétrica AC. B Ligue a alimentação dos computadores

CS724KM 4 ポート USB KM スイッチ

▲ 制品名部名称

 マロントパネル ポート選択ボタン オーディオポート USB 周辺機器ポート ステーションスイッチ ポート LED 	リアパネル ① 電源ジャック ② USB 周辺機器ポート ③ シリアルポート ④ オーディオポート ⑤ USB キーボード / マウスポート ④ PC ポート
•	● PC ポート

- USB キーボードと USB マウスを本製品のリアパネルにある USB コンソールポートに接続 してください。
- 2 本製品のフロントパネルにあるコンソールスピーカーのジャックにメインスピーカーを接続し てください。
- 3 (オプション)2 台目のスピーカーを本製品のリアパネルにあるコンソールオーディオポートに 接続してください。フロントパネルのオーディオポートは、リアパネルのポートよりも優先的に 使用されます。

Примечание. Благодаря функции питания от шины USB, коммутатор может получать

питание от подключенных компьютеров. Для получения достаточного питания необходимо подключить к нему не менее двух компьютеров.

Установка и настройка

8 Увімкніть живлення комп'ютерів.

Конфігурація і налаштування

переміщується з одного екрана на інший.

Configuração e instalação

Tamanho do ecrã

Pressione a tecla [L].

êxito

CS724KM

ださい。

потрібно налаштувати. Викличте режим ярлика, натиснувши [Num Lock] + [-].

звукові сигнали означають, що операція виконана успішно

menos dois computadores para obter energia suficiente.

Розмір екрана

3. Натисніть клавішу [L].

Чтобы обеспечить работу Бесконечного переключателя, необходимо установить аппаратное обеспечение, а затем настроить размер экрана и расположение мониторов. Перед использованием функции Boundless Switching (бесконтактного переключения) отключите ускорение указателя мыши в настройках операционной системы. Бесконечный переключатель позволяет переключать КМ-операции с одного компьютера на другой, перемещая курсор мыши с экрана одного монитора на экран другого. Бесконечный переключатель работает за счет смещения курсора за пределы экрана вверх, вниз, вправо или влево; таким образом, переключение портов осуществляется при перемещении курсора с одного экрана на другой

Размер экрана

Установите размер экрана для каждого из мониторов, чтобы задать для CS724KM раницы перемещения курсора с экрана одного компьютера на экран другого. 1. Выберите нужный порт нажимной кнопкой на передней панели.

- Вызовите режим клавиш быстрого вызова комбинацией клавиш [Num Lock] + [-].
- ажмите на клавишу [L]. В верхнем левом углу монитора щелкните левой кнопкой мыши и удерживайте ее,
- при этом смещая курсор в нижний правый угол экрана, а затем отпустите. Успешное выполнение операции подтверждается двумя звуковыми сигналами. 5. Повторите эти действия для каждого из мониторов, подключенных к компьютеру под управлением CS724KM.
- Примечание. При смене разре При смене разрешения экрана выполните приведенную выше процедуру настройки (шаг 1 - 4) для сброса значений размера экрана.

Примітка: Конструкція з живленням від шини USB дозволяє перемикачеві отримувати

достатнім, потрібне підключення принаймні до двох комп'ютерів.

Після налаштування апаратних засобів потрібно налаштувати розмір екрана та макет

монітора для необмеженого перемикання в робочий режим. Перш ніж використовувати функцію Boundless Switching (Безконтактне перемикання), вимкніть прискорення миші в операційній системі. Необмежене перемикання дозволяє переміщати курсор миші з екрана одного монітора на інший для перемикання операцій КМ з одного комп'ютера

на інший. Необмежене перемикання передбачає перемицення курсора миші по екрану вгору, вниз, вправо або вліво з відповідним перемиканням портів, коли курсор

Встановіть розмір екрана кожного монітора таким чином, щоб CS724KM міг розпізнавати, коли курсор миші переміщується з екрана одного комп'ютера на інший.

Примітка: При зміні роздільної здатності екрана обов'язково повторіть описану више

Nota: O design de alimentação através de barramento USB permite que o comutador seja

Depois de instalar os equipamentos deverá configurar o tamanho do ecrã e a disposição dos monitores para permitir que a Comutação Sem Limites funcione. Antes de usar a Boundless Switching (Comutação Sem Limites), desligue a aceleração do rato no sistema operativo. A Comutação Sem Limites permite deslocar o cursor do rato de um monitor para outro para

comutar as operações KM de um computador para outro. A Comutação Sem Limites funciona movendo o cursor do rato para fora do ecrã para cima, para baixo, para a direita ou para a

Defina o tamanho do ecrã de cada monitor para que o CS724KM detete quando o cursor do

botão. Serão emitidos dois avisos sonoros para indicar que a operação foi executada com

⑦ (オプション)電源アダプターを本製品の電源ジャックに差し込んでから、AC 電源に接続してく

注意: USB バスパワー設計により、本製品は接続されたコンピューターから電源が供給されます。 十分な電源供給を得るには、少なくとも2台のコンピューターに接続する必要があります。

AXEGOGO とファッアップ後、ボーダレス切替機能を使用するには、画面サイズとモニターのレイ アウトを設定する必要があります。Boundless Switching を使用する前に、オペレーティングシ ステムでマウス感度(アクセラレーション)をオフに切り替えてください。ボーダレス切替機能では、 マウスのカーソルを1 台のコンピューターのモニターから別のコンピューターのモニターのモモ させて、KMの操作を切り替えることができます。ボーダレス切替機能はマウスのカーソルを画面 の上下左右に動かすことで動作します。その結果、カーソルが1つの画面から次の画面に移動し、 ポートが切り替わります

5. Repita este procedimento para cada monitor ligado aos computadores geridos pelo

acima (Passo 1 a 4) para redefinir o tamanho do ecrã.

3 コンピューターの電源をON にしてください。

設定およびセットアップ

ポートが切り替わります。

画面サイズ

구성 및 설정

화면 크기

재설정하십시오

8 将已连接 CS724KM 的电脑开机。

Nota: Se a resolução do ecrã for alterada, repita o procedimento de configuração indicado

esquerda, comutando assim as portas quando o cursor é movido de um ecrã para outro.

rato se desloca de um ecrã para o outro. 1. Utilize o botão do painel frontal para selecionar a porta que deseja configurar. 2. Aceda ao modo de teclas de atalho pressionando [Num Lock] + [-].

процедуру налаштування (кроки 1-4), щоб скинути розмір екрана.

alimentado através dos computadores ligados. É necessário efetuar ligação a pelo

Використовуйте апаратну кнопку на передній панелі, щоб вибрати порт, який

живлення від підключених комп'ютерів. Щоб джерело живлення було

С Расположение мониторов

Установите физическое расположение мониторов, чтобы задать для CS724KM порядок переключения на мониторы при перемещении курсора за пределы экрана вправо, влево, вверх или вниз. Для установки расположения выполните следующие . Вызовите режим клавиш быстрого вызова комбинацией клавиш [Num Lock] + [-].

Введите параметры расположения мониторов, используя следующие клавищи быстрого вызова (см. на рисунках, показанных выше):

Параметр	Ряд	Монитор	№ монитора
	A	1, 2, 3, 4	
D	В	1, 2, 3, 4	0
P	С	1, 2, 3, 4	0
	D	1, 2, 3, 4	

Формула. Параметр + Ряд А + Монитор(ы) + Ряд В + Монитор(ы). чание. После ввода параметров расположения мониторов вы сможете переключать компьютеры, перемещая курсор мыши по любым границам (вверху, внизу, слева, справа или по диагонали).

Режим установки клавиш быстрого вызова Все операции с использованием клавиш быстрого вызова для настройки параметров начинаются с активации Режима установки клавиш быстрого вызова (HSM) и последующего ввода клавиши быстрого вызова. Для вызова режима установки клавиш быстрого вызова выполните следующие действия:

Нажмите и удерживайте клавишу Num Lock;
 Нажмите и отпустите клавишу "минус";
 Отпустите клавишу Num Lock: [Num Lock] + [-]

4. Введите клавишу быстрого вызова HSM.

Таблица описания HSM			
Комбинация		Функция	
	[H]	Переключение между исходными ([Num Lock] [-]) и альтернативными ([Ctrl] [F12]) клавишами вызова HSM.	
	[L]	Запуск режима настройки размера экрана.	
	[N]	Включение и выключение эмуляции клавиатуры.	
	[P]	Запуск режима настройки расположения мониторов (см. раздел "Расположение мониторов").	
[Num Lock]	[F1]	Установка режима SPC, в котором клавиатура/ мышь работает в особой ОС как стандартная (104 клавиши) клавиатура/мышь.	
	[F2]	Активация назначения клавиш Мас.	
	[F3]	Активация назначения клавиш Sun.	
	[F10]	Включение и выключение эмуляции клавиатуры Windows.	
	[R] [Enter]	Восстановление стандартных значений для клавиш быстрого вызова.	
	[обновление] [Enter]	Вызов режима обновления микропрограммы.	

Функція

Перемикає між налаштуванням за замовчуванням

Запускає режим конфігурації макета монітора (див.

Встановлює режим SPC, щоб клавіатура/миша

працювали в спеціальній ОС як стандартна

Вмикає і вимикає емуляцію клавіатури в ОС

Скидає налаштування ярликів до налаштувань за

([Num Lock] [-]) і альтернативними клавішами виклику HSM ([Ctrl] [F12]).

Запускає режим конфігурації розміру екрана.

Вмикає і вимикає емуляцію клавіатури.

Активує відображення клавіатури Мас.

Активує відображення клавіатури Sun.

розділ Макет монітора)

клавіатура (104 клавіші)/миша

• Макет монітора

Встановіть фізичний макет моніторів, щоб CS724KM міг розпізнавати, який комп'ютер слід перемикати, коли курсор миші переміщується по екрану вправо, вліво, вгору або

вниз. Щоб встановити макет, виконайте наступні дії: 1. Викличте режим ярлика, натиснувши [Num Lock] + [-].

Введіть параметри макету монітора за допомогою гарячих клавіш, указаних нижче (див. креслення вище):

Параметр	Рядок	Монітор	Монітор відсутній
	А	1, 2, 3, 4	
	В	1, 2, 3, 4	
	С	1, 2, 3, 4	
	D	1, 2, 3, 4	

Схема: Параметр + Рядок А + Монітор(-и) + Рядок В + Монітор(-и). Примітка: Увівши параметри макета монтора можна перемістити курсор миші за межі монітора (вгору, вниз, вліво, вправо або по діагоналі) для перемикання

комп'ютерів Режим налаштування ярлика

Усі операції з налаштування ярликів починаються з виклику режиму налаштування ярлика (HSM) і його введення. Щоб викликати режим налаштування ярлика, виконайте наступні дії:

- 2. Натисніть і відпустіть клавішу мінус
- 3. Відпустіть клавішу Num Lock; [Num Lock] + [-] 4. Клавіша в режимі HSM.

G Disposição dos monitores

Defina a disposição física dos monitores para que o comutador CS724KM saiba para qual monitor deverá comutar quando o cursor do rato se deslocar para fora do ecrã para a direita, esquerda, cima ou baixo. Para definir a disposição, faça o seguinte: 1. Aceda ao modo de teclas de atalho pressionando [Num Lock] + [-]. 2. Introduza os parâmetros da disposição dos monitores utilizando as seguintes teclas de atalho

(Consulte as imagens apresentadas acima)

Parâmetro	Linha	Monitor	Sem monitor
Р	A	1, 2, 3, 4	0
	В	1, 2, 3, 4	
	C	1, 2, 3, 4	
	D	1, 2, 3, 4	

Fórmula: Parâmetro + Linha A + Monitor(es) + Linha B + Monitor(es). Nota: Depois de introduzir os parâmetros de disposição dos monitores, poderá deslocar o cursor do rato para fora de qualquer extremidade do ecrã (cima, baixo, esquerda, direita

Para configurar as definições de todas as teclas de atalho deverá aceder ao modo de configuração das teclas de atalho (HSM) e introduzir a tecla de atalho. Para aceder ao modo de

マウスのカーソルが画面の左右上下から外れた時に、どのコンピューターに切り替えればよいのかを CS724KM が把握できるように、モニターの物理的なレイアウトを設定してください。レイアウトを設定するには、次の手順に従ってください。
1. [Num Lock] + [-]を押して、ホットキーモードを起動してください。
2. 下表のホットキーを使用してモニターレイアウトのパラメーターを入力してください(上図

モニター

1, 2, 3, 4

1, 2, 3, 4

1, 2, 3, 4

1, 2, 3, 4

モニターなし

0

모니터 없음

0

2. Pressione e liberte a tecla Menos:

3. Liberte a tecla Num Lock: [Num Lock] + [-]

Introduza a tecla de atalho HSM.

www.aten.com サポートお問合せ窓口:+81-3-5615-5811

ホットキーセッティングモード一覧表

[R] [Enter]

[d] [e] [Enter]

ホットキー組み合わせ		機能	
	[H]	HSM 起動キーをデフォルト値の [Num Lock] + [-] と 代替キーの [Ctrl] + [F12] へと交互に切り替えます。	
lum bck] [-]	[L]	画面サイズ設定モードを開始します。	
	[N]	キーボードエミュレーションを有効および無効にします。	
	[P]	モニターレイアウトの設定モードを開始します(モニター のレイアウトセクションを参考)。	
	[F1]	キーボード/マウスが特殊なOSの下で標準の(104キー) キーボード/マウスとして動作するように、SPC モードを 設定します。	
	[F2]	Mac キーボードマッピングを有効にします。	
	[F3]	Sun キーボードマッピングを有効にします。	
	[F10]	Windows キーボードエミュレーションを有効および無効	

ou diagonal) para comutar entre computadores. Modo de configuração das teclas de atalho No canto superior esquerdo do ecrã, clique e mantenha premido o botão esquerdo do rato enquanto desloca o cursor para o canto inferior direito do ecrã e, em seguida, liberte o

行

Α

В

D

configuração das teclas de atalho, faça o seguinte:

Mantenha pressionada a tecla Num Lock.

G モニターのレイアウト

を参考)

注意:

パラメーター

Ρ

(上下、左右: ができます。

C 모니터 레이아웃

매개변수

4. HSM 핫키를 입력합니다

2. 마이너스 [-] 키를 눌렀다가 놓습니다

핫키 설정 모드

ホットキーセッティングモード

[u] [p] [g] [r] [а] Викликає режим оновлення мікропрограми. [d] [e] [Enter] Tabela de resumo de HSM Combinação Função Alterna entre as teclas de invocação de HSM

Windows

замовчуванням.

Зведена таблиця HSM

Комбінація

[H]

[N]

[P]

[F2]

[F3]

[F10]

[R] [Enter]

[Num Lock] [F1]

[Num

[Num

Lock]

HSM 요약 표

[Num

Lock] [-

热键菜单

Num

조합

[H]

[N]

[P]

[F1]

[F2]

[F3]

[F10]

[R] [Enter]

u] [p] [g]

[Enter]

组合功能键

[H]

[L]

[N]

[P]

[F1]

[F2]

[F3]

[F10]

[R] [Enter]

[u] [p] [g] [r]

[a] [d] [e]

Enter]

[H] predefinidas ([Num Lock] [-]) e alternativas ([Ct		predefinidas ([Num Lock] [-]) e alternativas ([Ctrl] [F12]).
	[L]	Inicia o modo de configuração de tamanho do ecrã.
	[N]	Ativa e desativa a emulação do teclado.
	[P]	Inicia o modo de configuração de disposição dos monitores (Consulte a secção Disposição dos monitores).
Lock]	[F1]	Define o modo SPC para que o teclado/rato funcione num sistema operativo especial como teclado (104 teclas)/rato comum.
	[F2]	Ativa o mapeamento de teclado Mac.
	[F3]	Ativa o mapeamento de teclado Sun.
	[F10]	Ativa e desativa a emulação do teclado do Windows.

Repõe as predefinições das teclas de atalho.

[u] [p] [g] [r] [a] Ativa o modo de atualização de firmware.

На исять клавіщу [L]. У верхньому лізому куті дисплея натисніть ліву кнопку миші та утримуйте її, перемістивши курсор до нижнього правого кута дисплея, після чого відпустіть. Два

 Утримуйте клавішу Num Lock; Повторіть цю процедуру для всіх моніторів, які підключені до комп'ютерів, керованих за допомогою CS724KM.

- ④本製品に同梱のケーブルを使用し、本製品の PC ポートセクションにある対応するポートに、 USB とスピーカーコネクターを接続してください。
- 5 このケーブルのもう一方の端にある USB とスピーカーコネクターを、コンピューターのそれ ぞれのポートに接続してください。モニターがそれぞれのコンピューターに接続されているか、 確認してください。
- ⑥ (オプション)USB 周辺機器を本製品のフロントおよびリアパネルにある USB タイプ A ポー トに接続してください。
- マウスのカーソルがあるコンピューターのモニターから別のモニターに移動したと、CS724KM が認識できるように、各モニターの画面サイズを設定してください。 1. フロントパネルのボタンを使って、セットアップしたいポートを選択してください。 2. [Num Lock] + [-]を押して、ホットキーモードを起動してください。 3. [L] キーを押してください。
- ED イービザしていている。
 Fraz プレイの左上隅でマウスの左ボタンをクリックしたまま、カーソルをディスプレイの右下隅に移動させ、手を離します。ビープ音が2回鳴ると設定ができたことになります。
 Eの手順を、CS724KMで操作するコンピューターに接続されているすべてのモニターで繰り
- 返してください。 注意: 画面の解像度を変更した場合は、上記の設定手順を繰り返して(手順 1 ~ 4)、画面サイズ をリセットしてください。

주의 : USB 버스 전원 공급 디자인으로 스위치가 연결된 컴퓨터로부터 전원을 공급받을 수

→ G X = G 하드웨어를 설치한 후 Boundless Switching 을 작동하게 하려면 화면 크기와 모니터 레이 아웃을 구성해야 합니다. 바운드리스 스위칭 기능을 사용하려면 우선 운영 체제에서 마우 스 가속화 기능을 해제해야 합니다. Boundless Switching 에서는 마우스 커서를 한 모니 터의 화면에서 다른 모니터의 화면으로 이동하여 KM 작동을 한 컴퓨터에서 다음 컴퓨터로 전환할 수 있습니다. Boundless Switching 은 마우스 커서가 화면을 벗어나 상하좌우로 이동함으로써 작동하는데, 이로써 커서가 한 화면에서 다른 화면으로 이동할 때 포트가 전 화되니다.

있습니다. 충분한 전원을 공급받으려면 최소 2개의 컴퓨터에 연결해야 합니다.

設定を行うためのホットキー操作はすべて、ホットキー設定モード(HSM)を起動してからホ ットキーを入力することから始まります。ホットキー設定モードを起動するには、次の手順に 従ってください。

마우스 커서가 화면을 벗어나 상하좌우로 이동할 때 어느 컴퓨터로 전환되는지 CS724KM 이 알 수 있도록 모니터의 실제 레이아웃을 설정합니다 . 레이아웃을 설정 하려면 다음을 수행하십시오. 1. [Num Lock] + [-] 를 눌러 핫키 모드를 불러옵니다.

핫키 설정 모드 (HSM) 를 불러온 후 핫키를 입력하면 설정을 구성하는 모든 핫키

작동이 시작됩니다 . 핫키 설정 모드를 불러오려면 다음을 수행하십시오 1. Num Lock 키를 누르고 있습니다 .

8. Num Lock 키 [Num Lock] + [-] 에서 손을 뗍니다

[Noni Look] - [] 글 골더 맛기 모드를 줄더줍니나 . 다음 핫키를 사용하여 모니터 레이아웃 매개변수를 입력합니다 (위에 표시된 도면 참조):

모니터

1, 2, 3, 4

1, 2, 3, 4

1, 2, 3, 4

1, 2, 3, 4

公式: パラメーター + 行 A + モニター + 行 B + モニター…
注意: モニターレイアウトのパラメーターを入力することで、マウスのカーソルをすべての境界 (上下、左右または斜め方向)を超えて移動させて、コンピューターを切り替えること

- 1. [Num Lock] キーを押したままにしてください。
- 2. [-] (マイナス)キーを押して指を離ししてください。
- 3. [Num Lock] キーから指を離してください。[Num Lock] + [-] 4. HSM ホットキーを入力してください。

행

Α

В

D

にします。 [R] [Enter] [p] [a] [u] [r] [a] [d] [e] |ファームウェアアップグレードモードを起動します。 [Enter]

([Ctrl] [F12]) 간을 전환합니다

화면 크기 구성 모드를 시작합니다

Mac 키보드 맵핑을 활성화합니다

Sun 키보드 맵핑을 활성화합니다

핫키를 기본 설정으로 초기화합니다

r] [a] [d] [e] 펌웨어 업그레이드 모드를 불러옵니다

启动屏幕出画范围设定模式。

仍为标准(104 键)键盘/鼠标。

启用或关闭 Windows 键盘仿真功能。

将 CS724KM 功能设定恢复为出厂默认值。

启用或关闭键盘仿真功能。

启动 Mac 键盘仿真。

启动 Sun 键盘仿真。

执行固件更新模式。

화합니다

다

이아웃 절 참조)

활성화합니다

www.aten.com Phone: +82-2-467-6789

기능 [H] HSM 호출 기본 키 ([Num Lock] [-]) 와 대체 키

[N] 키보드 에뮬레이션 기능을 활성화하거나 비활성

모니터 레이아웃 구성 모드를 시작합니다 (모니터 레

키보드 / 마우스가 특별한 OS 에서 표준 (104 키) 키

보드 / 마우스로서 작동하도록 SPC 모드를 설정합니

Windows 키보드 에뮬레이션 기능을 활성화하거나 비

www.aten.com 电话支持: +86-400-810-0-810

功能

可将启动热键设定模式的组合键设定为 ([Num Lock] [-]),或 ([Ctrl] [F12])。默认组合键为 [Num Lock][-].

|启动屏幕排列位置配置模式(参见屏幕排列位置)。

设定 SPC 模式。令键盘/鼠标在特殊操作系统环境下,

www.aten.com 技術服務專線:+886-2-8692-6959

CS724KM 4- 포트 USB KM 스위치

 ▲ 하드웨어 리뷰 전면 ● 포트 선택 푸시 버튼 ② 오디오 포트 ③ USB 주변장치 포트 ④ 스테이션 스위치 ⑤ 포트 LED 	후면 1 전원 잭 2 USB 주변장치 포트 3 시리얼 포트 4 오디오 포트 5 USB 키보드 / 마우스 포트 6 PC 포트
	B PC 포트

하드웨어 설치

● USB 키보드와 USB 마우스를 장치 뒤쪽 패널에 있는 USB 콘솔 포트에 연결합니다. 2 메인 스피커를 장치 앞쪽 패널에 있는 콘솔 스피커 잭에 연결합니다

③ (옵션) 보조 스피커를 장치 뒤쪽 패널에 있는 콘솔 오디오 포트에 연결합니다. 전면

- 패널의 오디오 포트들은 후면 패널에 있는 포트들에 우선합니다 ④ 본 제품과 함께 제공된 케이블을 이용해서 USB 및 스피커 커넥터를 스위치의 포트
- 구역에 있는 해당 포트에 각각 연결합니다 5 케이블의 반대쪽 끝을 이용해서 USB 및 스피커 커넥터를 컴퓨터의 해당 포트에 각각
- 연결합니다 . 모니터가 해당 컴퓨터에 연결되었는지 확인하십시오 6 (옵션) USB 주변장치를 장치의 전면 및 후면 패널에 있는 USB Type A 포트에
- 연결합니다 7 (옵션) 전원 어댑터를 스위치의 전원 잭에 연결한 후 반대쪽 끝을 AC 전원에 연결합니다

8 컴퓨터 전원을 켭니다.

CS724KM 4 端口 USB KM 多电脑切换器

▲ 硬件检视

前视图	后视图
▶ 电脑连接端口选择键	1 电源插孔
2 音频连接端口	2 USB 外围设备连接端口
3 USB 外围设备连接端口	3 串口命令通讯端口
4 工作站设置开关	④ 音频连接端口
5 电脑连接端口指示灯	5 USB 键盘/鼠标连接端口
	6 电脑连接端口

B硬件安装

▲ 硬體檢視

2 音訊連接埠

1 電腦連接埠選擇鍵

3 USB 週邊裝置連接埠

4 工作站設置開關

5 電腦連接埠指示燈

前視圖

- 将 USB 键盘及 USB 鼠标连接至 CS724KM 背面的 USB 键盘、鼠标连接端口。
- 2 将主要使用喇叭的接头插入 CS724KM 前面板的喇叭插孔。
- 3 (选择性步骤) 将备用喇叭的插头插入 CS724KM 背面控制端的音频连接端口。当 CS724KM 前面板和背面控制端同时接上喇叭时,连接在 CS724KM 前面板的喇叭会被优 先使用播放音频。
- ④ 使用出货包装内附的线缆,将 USB 及喇叭的插头分别连接至 CS724KM 电脑连接端口的 对应位置。
- 5 再将 USB 及喇叭线缆的另一端连接至电脑上对应的 USB 及喇叭的对应位置。请确认该电 脑已接上屏幕。
- 6 (选择性步骤)将USB外围设备连接至CS724KM前面板和后面的USB Type A 连接端口。
- 🗿(选择性步骤)将电源适配器连接至 CS724KM 上的电源插孔,然后将电源适配器另一 端接上可供电插座。

背視圖

電源插孔

2 USB 週邊裝置連接埠

5 USB 鍵盤/滑鼠連接埠

③ 序列命令通訊埠

4 音訊連接埠

6 電腦連接埠

电源,CS724KM 需连接至少两台电脑。

配置及设定 中国人交交合 硬件安装完后,用户在初次使用时,需先配置屏幕排列位置并确认各电脑分别接上的屏幕出 画分辨率后,才能开始使用无边快切功能(Boundless Switching)。使用无边界切换功能前 请先关闭各电脑操作系统的鼠标加速度。通过无边快切,用户只要将鼠标光标移至屏幕边界 并超过边界范围后,鼠标光桥即可直接快速切换至下一台电脑所接屏幕的显示画面中,并可 在该台电脑上操作键盘及鼠标。通过屏幕排列位置的配置,用户可设定将鼠标光标向上、向 下、向右或向左移出屏幕边界时,所要切换的对应电脑。

提醒: CS724KM 为 USB 供电设计,让 CS724KM 通过所连接的电脑获取电源。为获取足够

屏幕出画范围设定

- 府一部山回沙田区区
 用户需先设定每台电脑屏幕上的出画范围,以便 CS724KM 判断鼠标光标是否越过屏幕边界, 无边快切至相邻屏幕画面中,并可直接操作控制该屏幕所连接的电脑。
 1.使用 CS724KM 前面板按键,以选择要进行设定的电脑连接端口。
 2.在键盘上输入 [Num Lock] + [-],以启动热键模式。
 3.输入 [L] 键。
 4.按住鼠标左键不放,自屏幕左上角将鼠标光标移至屏幕右下角处,然后放开鼠标左键。如要设定该电脑连接端口的屏幕出画范围成功,此时 CS724KM 会响起两次蜂鸣声。
 5.在连接至 CS724KM 的每台电脑所接的屏幕上,重复此上述步骤。
 提醒:如某一台电脑的屏幕出画分辨率改变,需就该电脑的所接屏幕的出画显示范围重复上述设定地隙,结束,1至40,以面设层是出画范围

- 述设定步骤(步骤1至4),以重设屏幕出画范围

C 屏幕排列位置

初次使用 CS724KM 时,各屏幕的默认摆放方式为由左至右依序的单列摆放方式。用户 可通过热键修改全部屏幕的排列方式,当鼠标光标往任意方向的相邻屏幕画面移动时, 可随心开始要点用鼠标光标移动进行无边快切功能。如要修改全部屏幕的排列方式,请 初次使用 CS724KM 时 参照以丁

1. 在键盘. 2. 输入下

热键参数	行数	屏幕所接电脑的电脑 连接端口	该位置无屏幕
	A	1, 2, 3, 4	
P	В	1, 2, 3, 4	0
1	С	1, 2, 3, 4	0
	D	1, 2, 3, 4	

能切换要操作控制的电脑。

热键设定模式

如需设定 CS724KM 的功能时,需要启动热键设定模式。当热键设定模式启动后,请参考下表的功能键以执行对应的功能。通过下列步骤启动热键设定模式:

- 1. 按住 [Num Lock] 键不放。
- 2. 接着再按 [-] 键, 然后再放开 [-] 键。
- 3. 最后再放开 [Num Lock] 键。
- 4. 参照下表, 输入 HSM 热键参数。

熱鍵功能表

組合功能鍵		功能	
Num Lock]	[H]	可將啟動熱鍵設定模式的組合鍵設定為 ([Num Lock] [-]) ,或 ([Ctrl] [F12])。預設組合鍵為 [Num Lock][-]。	
	[L]	啟動螢幕出畫範圍設定模式。	
	[N]	啟用或關閉鍵盤模擬功能。	
	[P]	啟動螢幕排列位置配置模式(參見螢幕排列位置)。	
	[F1]	設定 SPC 模式。令鍵盤/滑鼠於特殊作業系統環境下, 仍為標準(104 鍵)鍵盤/滑鼠。	
-]	[F2]	啟動 Mac 鍵盤模擬。	
	[F3]	啟動 Sun 鍵盤模擬。	
	[F10]	啟用或關閉 Windows 鍵盤模擬功能。	
	[R] [Enter]	將 CS724KM 功能設定恢復為出廠預設值。	
	[u] [p] [g] [r] [a] [d] [e] [Enter]	執行韌體升級模式。	

Ⅰ 硬體安裝

- 1 將 USB 鍵盤及 USB 滑鼠連接至 CS724KM 背面的 USB 鍵盤、滑鼠連接埠。
- 2 將主要使用喇叭的接頭插入 CS724KM 前面板的喇叭插孔。

CS724KM 4 埠 USB KM 多電腦切換器

- 3 (選擇性步驟)將備用喇叭的插頭插入 CS724KM 背面控制端的音訊連接埠。當 CS724KM 前面板和背面控制端同時接上喇叭時,連接在 CS724KM 前面板的喇叭會被優
- 先使用播放音訊 ④使用出貨包裝內附的線材,將 USB 及喇叭的插頭分別連接至 CS724KM 電腦連接埠的對
- 應位置。 5 再將 USB 及喇叭線材的另一端連接至電腦上對應的 USB 及喇叭的對應位置。請確認該電 腦已接上螢幕。
- 6 (選擇性步驟)將 USB 週邊裝置連接至 CS724KM 前面板和後面的 USB Type A 連接埠。
- 🔽 (選擇性步驟)將電源變壓器連接至 CS724KM 上的電源插孔,然後將電源變壓器另一端
- 接上可供電插座。
- 8 將已連接 CS724KM 的電腦開機。

提醒:CS724KM 為 USB 供電設計,讓 CS724KM 透過所連接的電腦獲取電力。為獲取足夠電 力,CS724KM 需連接至少兩台電腦。

配置及設定 硬體安裝完後,使用者在初次使用時,須先配置螢幕排列位置並確認各電腦分別接上的螢幕 出畫解析度後,才能開始使用無邊快切功能(Boundless Switching)。使用無邊快切功能前 請先關閉各電腦作業系統的滑鼠加速度。透過無邊快切,使用者只要將滑鼠游標移至螢幕邊 界並超過邊界範圍後,滑鼠游標即可直接快速切換至下一台電腦所接螢幕的臉示畫面中,並 行业超過臺行總值後一項點研探小勻量及K达率切採至一日電腦所按重帶的廠介量面干。並可在該台電腦上操作鍵盤及得鼠。透過螢幕排列位置的配置,使用者可設定將滑鼠游標向上 向下、向右或向左移出螢幕邊界時,所欲切換的對應電腦。

螢幕出畫範圍設定

- 使用者需先設定每台電腦螢幕上的出畫範圍,以便 CS724KM 判斷滑鼠游標是否越過螢幕邊 界,無邊快切至相鄰螢幕畫面中,並可直接操作控制該螢幕所連接的電腦。 1. 使用 CS724KM 前面板按鍵,以選擇欲進行設定的電腦連接埠。
- 於鍵盤上輸入 [Num Lock] + [-],以啟動熱鍵模式。

- 3. 輸入[L]鍵。
 4. 按住滑鼠左鍵不放, 自螢幕左上角將滑鼠游標移至螢幕右下角處, 然後放開滑鼠左鍵。若設定該電腦連接埠的螢幕出畫範圍成功,此時 CS724KM 會響起兩次蜂鳴聲。
 5. 在連接至 CS724KM 的每台電腦所接的螢幕上, 重複此上述步驟。
 提醒:若某一台電腦的螢幕出畫解析度改變, 需就該電腦的所接螢幕的出畫顯示範圍重複上
- 述設定步驟(步驟1至4),以重設螢幕出畫範圍
- 若須設定 CS724KM 的功能時,需要啟動熱鍵設定模式。當熱鍵設定模式啟動後,請參 考下表的功能鍵以執行對應的功能。透過下列步驟啟動熱鍵設定模式
- . 按住 [Num Lock] 鍵不放。
- 2. 接著再按 [-] 鍵, 然後再放開 [-] 鍵

⑦次使用CS724KM時,各螢幕的預設擺放方式為由左至右依序的單列擺放方式。使用 者可透過熱鍵修改全部螢幕的排列方式,當滑鼠游標往任意方向的相鄰螢幕畫面移動時,可隨心所欲地利用滑鼠游標移動進行無邊快切功能。如欲修改全部螢幕的排列方式,請參照以下步驟依序進行設定: . 以啟動熱鍵模式 1. 於鍵盤上輸入 [Num Lock] + [-],以啟動熱鍵模式。 2. 輸入下列代表螢幕排列位置變數的熱鍵(參見上方示意圖)

G 螢幕排列位置

	熱鍵參數	行數	螢幕所接電腦的電腦 連接埠	該位置無螢幕
		А	1, 2, 3, 4	
	В	1, 2, 3, 4	0	
	г	С	1, 2, 3, 4	0
	D	1, 2, 3, 4		

公式:熱鍵參數 + 第 A 行 + 螢幕所接電腦的電腦連接埠埠數 + 第 B 行 + 螢幕所接電腦 的電腦連接埠埠數…

10 电顺温接保存级前 提醒:完成螢幕排列位置設定和螢幕出畫範圍設定後,使用者即可將滑鼠游標往任意方 向的相鄰螢幕邊界(向上、向下、向左、向右或對角線)移動,以進行無邊快切 功能切換欲操作控制的電腦。

熱鍵設定模式

- 3. 最後再放開 [Num Lock]+ 鍵

4. 參照下表,輸入 HSM 熱鍵參數

步骤依序进行设定: 上输入 [Num Lock] + [-],以启动热键模式。 列代表屏幕排列位置变量的热键(参见上方示意图):			
键参数	行数	屏幕所接电脑的电脑 连接端口	该位置无屏幕
	A	1, 2, 3, 4	
Р	В	1, 2, 3, 4	0
	С	1, 2, 3, 4	0

Lock] [-]

发电脑的电脑连接端口的端口数… 完成屏幕排列位置设定和屏幕出画范围设定后,用户即可将鼠标光标往任意方向 的相邻屏幕边界(向上、向下、向左、向右或对角线)移动,以进行无边快切功

公式: 热键参数 + 第 A 行 + 屏幕所接电脑的电脑连接端口的端口数 + 第 B 行 + 屏幕所

提醒: